

BTU2302 便携浊度计

产品介绍

OMAC BTU2302 型便携浊度计采用微电脑及光电比色原理,适用于饮用水、生活用水、地表水和处理后的废水等各类水质现场浊度的测量测定。

仪器特性

- ◆ 检测速度3分钟
- ◆ 可现场定量检测出浊度值



技术参数

测定范围	0 - 60NTU
测定下限	0.5 NTU
测量精度	5%
测量方法	国标方法（GB/T5750.4-2006）福尔马肼

仪器显示说明

-----	表示仪器处于准备状态，可正常工作
0.00	表示仪器已调零完毕
X.XX	表示被测样品浓度
X.XXc	表示被测样品浓度超过仪器测量范围
Lo	表示电压不足，应立即更换电池

所需试剂

去离子水或蒸馏水

操作步骤

- 用 3ml 塑料吸管移取蒸馏水至比色瓶 10ml 刻线处，旋紧比色瓶定位器，擦净比色瓶外壁，放入比色瓶槽中锁定。
- 按“开/关”键开机，仪器显示“ ————— ”，表示处于待机状态。
- 按“调零”键进行空白测量，仪器显示“0.00”，表示校零完成。
- 倒掉比色瓶中溶液，移取被测样品至 10ml 刻线处，擦净比色皿外壁，放入比色皿槽中
- 按“浓度”键进行样品测量，仪器上显示的数值即为被测样品浊度。

结果判定

根据仪器所测结果与相关国标限量标准进行比较，判断样品中浊度是否合格。参考生活饮用水卫生标准（GB/5749-2006）和城市供水水质标准（CJ/T206-2005）。

标准配置

- ★主机 1 台
- ★比色器具 1 套